



1 - Diagrama de Botões e Funções



1

2 - Como usar

2.1 - Funções Gerais

Ligar / Desligar os fones: Com o Headphone desligado, pressione o botão "Liga/Desliga" por 4 segundos. Haverá um sinal sonoro informando que o produto está ligado. Para desligar, pressione o botão "liga/desliga" por 3 segundos, haverá um sinal sonoro informando que o dispositivo está sendo desligado.

Parear o Headphone com o aparelho via Bluetooth: Com o Headphone ligado, acione a função Bluetooth do seu celular, procure e selecione o dispositivo com o nome "FN587" e siga as instruções do aparelho para fazer o pareamento do aparelho celular com o Headphone. E para finalizar, haverá um sinal sonoro informando que o pareamento foi bem sucedido. Esse mesmo procedimento pode ser usado para parear o Headphone com qualquer outro aparelho via bluetooth.

2

Aviso de bateria fraca: Quando a bateria do Headphone estiver acabando, haverá um sinal sonoro, significando que você deve parar de usar o Headphone e inicie o procedimento de recarga da bateria do produto.

Carregamento do Headphone: Encaixe uma ponta do cabo USB na entrada no Headphone e a outra ponta em uma entrada USB de um computador, ou em outra fonte de energia compatível. Quando o Headphone estiver totalmente carregado, retire o cabo e ele estará pronto para uso.

Atenção: Não carregar o Headphone diretamente da tomada. Fazer isso pode danificar o seu produto.

3



Modelo: FN587

00206-23-14706

"Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel"

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

bright

Distribuído por:
Bright.Com Comercial Ltda.
CNPJ: 01.184.287/0003-81
Garantia: 1 an o / Origem CHINA
SAC: suporte@bright.com.br

*Imagem meramente ilustrativa.

© bright.informatica

f bright.informatica



WWW.BRIGHT.COM.BR