



1. O QUE ESTÁ NA EMBALAGEM

- 1 Nano receptor
- 1 Teclado sem fio
- 1 Mouse sem fio

2. REQUISITOS DO SISTEMA

- Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Teclado:

Comp. de Transmissão: 3.0mm
Entrada de energia: 1 Pilha AA (Não inclusa)

- Mouse:

Vel. de Alinhamento: acima de 35 cm/seg.
Consumo de Energia: 10mA
Resolução de 1000 DPI
Entrada de energia: 2 Pilhas AA (Não inclusas)

4. ANTES DE CONECTAR

- Se houver algum mouse ou teclado conectado ao computador, desconecte.
- Antes do seu mouse e teclado estarem conectados ao receptor, você precisa manter o mouse e o teclado a uma distância de menos de 2 metros do receptor para estabelecer conexão.

5. INSTALAÇÃO

- Conecte o Nano receptor na porta USB de seu computador;
Insira pilhas no seu mouse e teclado;
Movimente o mouse para se conectar com o receptor;
Digite qualquer tecla para se conectar ao receptor.

6. RESOLVENDO PROBLEMAS

- Verifique a conexão do Nano Receptor:
Insira-o em outra porta USB do seu computador.
- Falta de conexão entre o Mouse / Teclado e o Nano Receptor:
Retire e insira o receptor novamente.
Retire as baterias do Mouse / Teclado e recoloque-as.



7. CARACTERÍSTICAS

- 2 vias RF digitais de 2,4 Ghz;
- Mouse óptico sem fio 1000 dpi;
- Teclado standard sem fio;
- Nano receptor;
- Distância de trabalho: até 10 metros, 64 canais com 65K ID e busca automática;

- RF Especializações

- Número de canais: 64
- Frequência de condução: 2402Mhz - 2480Mhz
- Modulação: FSK
- ID: 65536
- Extensão de transmissão: acima de 10 metros e de 360º;
- Saída máxima de energia de 0dBm;

8. AVISO

- O receptor está dentro do mouse



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

bright

Distribuição por:
Bright.Com Comercial Ltda.
CNPJ/01.184.287/0003-81
Garantia: 1 ano / Origem CHINA
SAC: suporte@bright.com.br

*Imagens meramente ilustrativas.

@ bright.informatica

● bright.informatica

www.bright.com.br

