



1. O QUE ESTÁ NA EMBALAGEM

- 1 Caixa de Som Bluetooth Portátil
- 1 Cabo USB / Micro USB


2. BOTÕES



- 1 - Música Anterior / Estação de Rádio Anterior / Diminuir Volume
- 2 - Liga - Desliga / Mudar para Modo Rádio FM - Bluetooth - Auxiliar / Sintonia das Estações de Rádio
- 3 - Próxima Música / Próxima Estação de Rádio / Aumentar Volume



3. MODO DE USO

Pressione por 2 segundos o botão do meio (2), com o ícone  para ligar/desligar o aparelho.

Pressione 2 vezes o botão do meio (2) com o ícone  para alterar para Modo Rádio FM, 2 vezes para o Modo Bluetooth e mais 2 vezes para o modo Modo Auxiliar.


Para sintonizar automaticamente as estações de rádio, no modo rádio FM, pressione 1 vez no botão do meio (2) com o ícone  para o aparelho fazer a procedimento.

4. SINTONIZAR MANUALMENTE AS ESTAÇÕES DE RÁDIO

Para fazer isso, com o aparelho ligado, no Modo Rádio FM, aperte quantas vezes necessário o botão  para regredir ou  para avançar, até encontrar a sua estação de rádio favorita

5. AUMENTAR E DIMINUIR VOLUME

Para Aumentar o volume, aperte e segure o botão com o ícone  até chegar no volume desejado.

Para Diminuir o volume, aperte e segure o botão com o ícone  até chegar no volume desejado.




6. CONEXÕES



- 1 - Entrada Micro SD (TF Card)
- 2 - Entrada USB
- 3 - Entrada Micro USB (Carregar o aparelho)

7. Conexão Bluetooth



Com o aparelho ligado, pressione o botão do meio (2), de ícone  2 vezes, até chegar o Modo Bluetooth. Com o celular com o Bluetooth Ligado, selecione a conexão de nome "BRIGHT-0504", faça o pareamento e comece a escutar suas músicas favoritas.

Modelo: 0504
ANATEL
06543-18-11738

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."