



■ O QUE ESTÁ NA EMBALAGEM

- 1 Nano receptor
- 1 Teclado sem fio
- 1 Mouse sem fio

■ REQUISITOS DO SISTEMA

- Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

■ ANTES DE CONECTAR

- Se houver algum mouse ou teclado conectado ao computador, desconecte.
- Antes do seu mouse e teclado estarem conectados ao receptor, você precisa manter o mouse e o teclado a uma distância de menos de 2 metros do receptor para estabelecer conexão.

■ INSTALAÇÃO

- Conecte o Nano receptor na porta USB de seu computador; Insira pilhas no seu mouse e teclado; Movimente o mouse para se conectar com o receptor; Digite qualquer tecla para se conectar ao receptor.

■ RESOLVENDO PROBLEMAS

- Verifique a conexão do Nano Receptor:
Insira-o em outra porta USB do seu computador.
- Falta de conexão entre o Mouse / Teclado e o Nano Receptor:
Retire e insira o receptor novamente.
Retire as baterias do Mouse / Teclado e recoloque-as.

AVISO: O Receptor está dentro do mouse

bright

Distribuído por:
Bright.Com Comercial Ltda.
CNPJ:01.184.287/0003-81
Garantia: 1 ano / Origem CHINA
SAC: suporte@bright.com.br

*Imagens meramente ilustrativas.

 bright.informatica

 bright.informatica

www.bright.com.br

ANATEL

Modelo: 585
06537-18-11738

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

loja.bright.com.br



APROVADO



Teclado e Mouse sem fio
Cod.:585



7 897982 206925